


1937M
Ponceuse multifonction avec 16 accessoires dans valise en plastique

CE



- 1 roue en caoutchouc pour décaper pellicules de peinture (Ø 105x30,5 mm)
- 1 roue en caoutchouc pour décaper pellicules de peinture à l'eau (Ø 101x30,5 mm)
- 1 brosse tournante 11 mm gros grain, inclinée (pour protection bas de caisse et mastic, pour décapage avec effet sablage)
- 1 brosse tournante 23 mm gros grain, inclinée (pour protection bas de caisse et mastic, pour décapage avec effet sablage)
- 1 brosse tournante 11 mm grain fin, droite (pour peintures, adhérences et rouille effet sablage)
- 1 brosse tournante 23 mm grain fin, droite (pour peintures, adhérences et rouille effet sablage)
- 6 disques en tissu abrasif
- 1 adaptateur pour brosses rotatives 11 mm
- 1 adaptateur pour roues en caoutchouc et brosses tournantes 23 mm
- 1 adaptateur pour disque de ponçage simple
- 1 adaptateur pour disque de ponçage double

Dans valise en plastique

 458x495x116 mm

Vitesse à vide	3.500 tours/min
Puissance	0,34 kW
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	113 l/min
Poids ponceuse	1,5 kg
Poids kit	4,5 kg



	art.		 kg
019370011	1937M	1937 M-multi-use sander + 16 accessories	4,5

