

**9742 - Contact
Cleaner**

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

Indiqué pour nettoyer et déterger les contacts électroniques, les circuits et les composants électriques en général.
Grâce à sa consistance peu dense, il se distribue uniformément et rapidement sur la surface traitée, en éliminant le gras et la souillure, sans laisser de résidus huileux.
À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.

MODE D'EMPLOI: Appliquer le produit à intervalles rapprochés.
Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

| art. | ml |
|-----------|-----|
| 097420040 | 400 |
| 097421040 | 400 |
| 097422040 | 400 |

